

Termékismertető a 2023/826/EU rendelet szerint**Termék:** Vezeték nélküli porszívó**Védjegy:** Bosch**Modell azonosító:** BBS1041GQC

Állapot	Max. energiafogyasztás (W)	Max. időtartam az energiagazdálkodási funkció automatikus aktiválásához (perc)
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0.3	3.0
A készülék energiafogyasztása egy másik állapotban, amelyben a kikapcsolt vagy készenléti állapotban érvényes energiafogyasztási követelmények nem lépik túl, amikor a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.	-	-
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző kikapcsolva	-	-
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző bekapcsolva	-	-
Készenléti energiafogyasztás (hálózatba kapcsolt)	-	-
Networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	-	--
a vezeték nélküli hálózati portok be- és kikapcsolásának módja	A vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező modelleknél energiát takaríthat meg, ha a hálózati portokat leválasztja, amikor nincsenek használatban. További információk a Felhasználói kézikönyvben találhatók.	